

# SonBook MAX

**Ръководство  
на потребителя**

**Tivoli Audio™**

## ДОБРЕ ДОШЛИ

Поздравления за покупката на наистина уникална аудио система. SongBook MAX съчетава елегантен дизайн и модерна функционалност с висока производителност и качество на звука, презареждаема литиево-йонна батерия, удобна дръжка за пренасяне и здрава рамка, за да направи SongBook MAX перфектният преносим високоговорител. Независимо дали се забавлявате у дома или организирате събитие на открито, SongBook MAX е идеален за всяко пространство, ситуация и стил.

За да се възползвате максимално от възможностите на вашия нов високоговорител, отделете малко време да прочетете това ръководство на потребителя и инструкциите за безопасност. Ако имате въпроси, моля свържете се директно с вашия търговец на дребно или с Tivoli Audio.

Моля, запазете кашона и оригиналната опаковка, тъй като те може да са ви необходими за транспортиране на продукта, като повреди при транспортиране не се покриват от фабричната гаранция.

От името на всички нас благодарим ви, че избрахте Tivoli Audio, и се наслаждавайте на вашия нов SongBook MAX!

### **В комплекта на вашия SongBook MAX ще намерите:**

- Един (1) USB-C към USB-C кабел
- Една (1) микрофибърна кърпа
- Един (1) литиево-йонен батериен пакет (инсталиран)

Моля, свържете се с вашия търговец на дребно или с Tivoli Audio, ако някой от тези артикули липсва.

Tivoli Audio

Boston, MA

САЩ

[www.tivoliaudio.com](http://www.tivoliaudio.com)

[info@tivoliaudio.com](mailto:info@tivoliaudio.com)

## ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

За ваша безопасност, SongBook MAX се доставя от фабриката с частично заредени батерии. При изключено устройство свържете захранване (не е включено в комплекта) и го включете в стенен контакт, за да заредите батериите. SongBook MAX поддържа бързо зареждане през USB-C порта. Мощността, осигурена от зарядното устройство, трябва да бъде между минимум 5 W (5 вата) и максимум 30 W (30 вата), за да се постигне максимална скорост на зареждане. За най-бързо зареждане използвайте USB-C PD зарядно устройство, способно да доставя 15 V 1.5 A.

Както много презареждаеми устройства, може да забележите кратко забавяне, преди LED индикаторът да започне да мига, когато SongBook MAX е чисто нов и се използва за първи път, или когато не е използван няколко седмици. Това е функция на системата за управление на захранването, предназначена да предпази батериите от повреда. Може да са необходими до 4 цикъла на пълно зареждане/разреждане, преди батериите да достигнат пълния си капацитет.



**LINE:** Задайте превключвателя на LINE при свързване към източник на сигнал на линейно или слушалково ниво. Тази настройка изключва предусилвателя на устройството и е предназначена за източници, които не изискват допълнително усилване.

Използвайте тази настройка при свързване на MP3 плейър, записващо устройство, клавиатура или други източници на линейно ниво.

**AMP:** Задайте превключвателя на AMP при свързване към китара, бас или друг инструмент, изискващ вход с висок импеданс. Тази настройка включва предусилвателя на устройството и е предназначена за инструменти или други източници, които се нуждаят от допълнително усилване. Използвайте тази настройка при свързване на инструменти или други входове с висок импеданс.

## AMP IT UP

Когато превключвателят е в позиция AMP, входът AUX IN е активен само в режим Bluetooth. Използвайте тази функция за домашна практика или за свирене на открито! Пуснете песен чрез Bluetooth и свирете заедно, като използвате входа AMP.

## ВНИМАНИЕ:

Винаги намалявайте силата на звука до 0 преди свързване или разкачване на AUX входа.

Ако не сте сигурни коя предварителна настройка да използвате:

- Първо задайте превключвателя на LINE
- Ако е необходимо повече сила на звука, преместете превключвателя на AMP
- Внимавайте да не задавате превключвателя на AMP при свързване към източник на линейно ниво. Допълнителното входно ниво може да повреди високоговорителите на SongBook MAX.

## EQ СЕКЦИЯ

Използвайте плъзгачите, за да настроите звука според вашите предпочитания. Регулирайте ниските (Lo), средните (Mid) и високите (Hi) честоти – всеки плъзгач позволява диапазон от -6 dB до +6 dB. Точките на предния панел съответстват на стойности: +/- 2, 4, 6 dB. Положението на плъзгачите се показва временно на дисплея.

## ОТНОСНО БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ

SongBook MAX използва запечатан пакет от литиево-йонни клетки. LED дисплеят и предният панелен LED служат като индикатори за захранване, състояние на батерията и зареждане. Използвайте само одобрената от Tivoli Audio литиево-йонна батерия. При пълно зареждане очакваният живот на батерията е около 10 часа. Забележка: животът на батерията варира в зависимост от силата на звука и настройките на еквалайзера.

### Ниска батерия

Когато SongBook MAX е включен в режим On, но не е свързан към захранване, докато батериите се разреждат, LED индикаторът ще се промени на червен, което означава, че батериите се нуждаят от презареждане. Оставащото време за възпроизвеждане от момента, в който LED индикаторът стане червен, е приблизително между 30 минути и 1 час. Например, SongBook MAX вероятно ще възпроизведе по-дълго време при по-ниски нива на сила на звука, отколкото при по-високи нива. Когато използвате вашия SongBook MAX, ще развиете по-добра представа колко време за възпроизвеждане имате преди презареждане. Може също да забележите намалено време за възпроизвеждане при използване на Bluetooth®.

Оставянето на SongBook MAX включен за дълги периоди, когато не се използва, може да доведе до преждевременно износване на батериите. Не причинява вреда при работа на SongBook MAX от захранването, но времето за зареждане ще бъде засегнато. SongBook MAX винаги работи от батерията, дори когато е включен към захранване и зарежда. FM и DAB приемането може да бъде повлияно, когато SongBook MAX е включен и се зарежда.

### Зареждане

USB-C зарядно устройство HE е включено в комплекта със SongBook.



SongBook MAX поддържа USB PD Fast Charging чрез USB-C порта за зареждане. Мощността, доставяна от зарядното устройство, трябва да бъде между минимум 5 W (5 вата) и максимум 30 W (30 вата), за да се постигне максимална скорост на зареждане.

За най-бързо зареждане използвайте USB-C PD зарядно устройство, което може да доставя 15V 1.5A.

### **LED индикатор:**

- Червен (мигащ): SongBook MAX се зарежда.
- Зелен (мигащ): SongBook MAX е напълно зареден.

### **Режим на готовност**

Ако SongBook MAX е включен, но не се използва, той автоматично ще премине в режим на готовност.

#### **Нормална готовност:**

В режим AUX IN SongBook MAX ще премине в нормална готовност след 15 минути без аудио сигнал. За да го събудите, натиснете Power бутона, след което отново го включете. Консумацията на енергия в режим на нормална готовност е под 0.8W.

#### **Мрежова готовност:**

В режим Bluetooth SongBook MAX ще премине в мрежова готовност след 15 минути без аудио сигнал. За да го събудите, натиснете бутона Source или превключвателя Power, след което отново го включете. Консумацията на енергия в мрежова готовност е под 2W.

## **НАСТРОЙКИ**

Натиснете веднъж бутона Source, за да влезете в менюто с настройки. Завъртете бутона Source наляво или надясно, за да прегледате опциите в менюто. Натиснете бутона Source веднъж, за да потвърдите избраната настройка.

### **Система**

Натиснете веднъж бутона Source, за да влезете в менюто <System>.

#### **Контраст**

Завъртете бутона Source, докато на екрана се появи <Contrast>. Натиснете веднъж бутона Source. Завъртете бутона Source, докато достигнете желаните контраст, и натиснете, за да потвърдите.

#### **Автоматична готовност**

Завъртете бутона Source, докато на екрана се появи <Auto Standby>. Натиснете веднъж бутона Source. Завъртете бутона Source, за да активирате или деактивирате функцията за автоматична готовност, и натиснете, за да потвърдите.

#### **Версия на софтуера**

Завъртете бутона Source, докато на екрана се появи <Software Version>. Натиснете веднъж бутона Source, за да видите текущата версия на софтуера.

#### **Възстановяване на фабричните настройки**

Завъртете бутона Source, докато на екрана се появи <Factory Reset>. Натиснете веднъж бутона Source. Завъртете бутона Source, докато се появи потвърждението, и натиснете, за да потвърдите. Фабричното нулиране ще възстанови всички функции на SongBook MAX до техните настройки по подразбиране.

### **Предварително зададени станции**

В режим FM или DAB завъртете бутона Source, докато на екрана се появи <Preset>. Натиснете веднъж бутона Source. Завъртете бутона Source, за да видите съхранените в момента предварително зададени станции.

### **Настройка на сканиране**

В режим FM или DAB завъртете бутона Source, докато на екрана се появи <Scan Setting>. Натиснете веднъж бутона Source. Завъртете бутона Source, за да изберете желаната сила на сканиране, и натиснете, за да потвърдите.

# СПЕЦИФИКАЦИИ

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модел:</b>                     | SongBook MAX                                                                        |
| <b>Тип:</b>                       | Портативно FM/DAB радио                                                             |
| <b>Говорители:</b>                | 1 x 4" субуфер, 1 x 4" среднечестотен говорител, 1 x 0.75" високочестотен говорител |
| <b>Номинална изходна мощност:</b> | 50W                                                                                 |
| <b>Входно напрежение:</b>         | 5Vdc, 3A<br>9Vdc, 2.5A<br>15Vdc, 1.5A                                               |
| <b>Батериен пакет:</b>            | Литиево-йонен 7.3Vdc, 5000mAh                                                       |
| <b>Ток консумация:</b>            | 1000mA                                                                              |
| <b>Захранващ адаптер:</b>         | Не е включен в комплекта<br>Съвместим с USB PD Fast Charging                        |
| <b>Размери:</b>                   | 382mm Ш x 281mm В x 152mm Д                                                         |
| <b>Тегло:</b>                     | 11.8 lbs, 5.38 kg                                                                   |
| <b>Работна температура:</b>       | 0–45°C                                                                              |

## ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Tivoli Audio произвежда продуктите си по най-високи стандарти и ние сме уверени, че нашите продукти ще работят безупречно. Съответно, ние гарантираме продуктите ни срещу производствени дефекти в материалите и изработката за първоначалния собственик за период от една година в Съединените щати и две години в Европейския съюз от датата на първоначалната покупка. За страни, в които се прилагат минимални гаранционни условия, определени от закон, гаранционният срок е законово определения. На всички останали локации гаранционният срок е една година.

Тази гаранция не покрива щети, причинени от неправилен монтаж, повреда на съпътстващо оборудване, модификации, неоторизиран ремонт, повреда при транспортиране или загуба, злоупотреба, инциденти, използване на неправилно напрежение/ток, мълнии или други действия на Бог, нормално износване, търговска употреба, както и покупка от неоторизирани търговци. Доказателство за покупка от оторизиран дилър в рамките на гаранционния период може да е необходимо за гаранционно обслужване. Ако се налага сервизно обслужване, моля, НЕ връщайте продукта, без предварително да се свържете с вашия дилър или с Tivoli Audio.

Тази гаранция не подлежи на прехвърляне. Tivoli Audio не носи отговорност за загуба на време, неудобство, загуба на употреба на продукта или щети, причинени от този продукт.

Тази гаранция ви дава конкретни законни права и е възможно да имате и други права, които се различават в зависимост от щата. Някои щати не позволяват ограничения на подразбиращите се гаранции или изключване на последващи щети, следователно тези ограничения може да не се прилагат за вас.

За повече информация относно гаранцията посетете [www.tivoliaudio.com](http://www.tivoliaudio.com)  
За информация относно гаранцията в Европа посетете [www.tivoliaudio.eu](http://www.tivoliaudio.eu)