Dell vostro 3590

Преносим компютър

*** Този компютър има два варианта: с или без оптично дисково устройство

Кратко ръководство на потребителя

- 1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.
- 2. Завършете конфигурирането на операционната система.

Windows: Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

- Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
 Забележка: Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване
- Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
- Въведете данни за контакт в екрана Support and Protection.

3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.

Dell apps



Dell Product Registration – Регистрирайте вашия компютър при Dell.



Dell Help & Support – Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



SupportAssist – Проверка на състоянието на софтуера и хардуера. Коригиране на проблеми с операционната система.

Бележка: B SupportAssist кликнете върху датата на

изтичане на гаранцията, за да подновите или ъпгрейднете вашата гаранция.



Dell Update -Ъпдейт на драйвери и критични корекции.



Dell Digital Delivery – Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра. За допълнителна информация вижте

http://www.dell.com/support

4. Създайте медия за възстановяване за Windows

Това е препоръчително за установяване и оправяне на проблеми, които могат да възникнат в Windows. Трябва ви празна USB флаш памет с минимален капацитет 16GB.

Бележка:

- Този процес може да отнеме около 1 час.
- Описаните долу стъпки може да са различни в зависимост от инсталираната версия на Windows. За повече информация моля вижте <u>https://support.microsoft.com/en-us</u>
 - 1. Свържете USB флаш паметта към компютъра.
 - 2. B Windows search напишете **Recovery**.
 - 3. Кликнете върху **Create a recovery drive** в резултатите. Появява се прозорецът **User Account Control**.
 - 4. Кликнете върху **Yes**, за да продължите. Появява се прозорецът **Recovery Drive**.
 - 5. Изберете **Back up system files to the recovery drive** и кликнете върху **Next**.
 - 6. Изберете USB flash drive и кликнете върху Next.
 - 7. Кликнете върху **Create**.
 - 8. Кликнете върху **Finish**.

Преинсталация на Windows чрез USB флаш памет за възстановяване

За повече информация относно преинсталирането на Windows чрез USB флаш памет за възстановяване вижте раздела **Troubleshooting** ("Отстраняване на неизправности") в **Service Manual** ("Ръководството за обслужване на вашия продукт") на www.dell.com/support/manuals

ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

отдясно



- **1.** Слот за SD карта Разчита и записва върху SD карта.
- 2. USB 2.0 порт

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери.

- **3.** Оптично дисково устройство (*** само при компютрите, които го имат).
- **4.** Слот за кабел против кражба (за Noble ключалки) Свържете защитен кабел, за да предотвратите неразрешено местене на вашия компютър.

отляво



1. Порт за захранване

За свързване на захранващия адаптер на компютъра и зареждане на батерията.

2. Индикатор за заряд на батерията/ Индикатор за активност на твърдия диск

Показва състоянието на батерията или дейността на твърдия диск.

3. НDМІ порт

За свързване на телевизор или друго устройство с HDMI.

4. Мрежов порт

5. USB 3.1 Gen1 порт (2 бр.)

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери.

6. Порт за слушалки

OCHOBA



- 1. Бутон за включване с опция "пръстов отпечатък"
- 2. Клавиатура
- 3. Тъчпад

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана.

дисплей



- 1. Камера
- **2.** Индикатор за състоянието на камерата Свети, когато камерата работи.
- 3. Микрофон
- 4. Дисплей



- 1. Високоговорители
- 2. Основен капак
- **3.** Етикет със сервизна информация Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.
- 4. Вентилация

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАВИШИ И КЛАВИШНИ КОМБИНАЦИИ

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

| Клавиш/ комбинация | Функция |
|-----------------------|--|
| Fn + F1 | Изключване на звука. |
| Fn + F2 | Намаляване на звука. |
| Fn + F3 | Увеличаване на звука. |
| Fn + F4 | Пуска се предишната песен. |
| Fn + F5 | Пускане/пауза. |
| Fn + F6 | Пуска се следващата песен. |
| Fn + F8 | Превключване между екрана на компютъра и |
| | външен дисплей. |
| Fn + F9 | Търсене. |
| Fn + F11 | Намаляване на яркостта на екрана. |
| Fn + F12 | Увеличаване на яркостта на екрана. |

| | эмп шил модул. |
|---------------------------|---------------------------|
| Fn + Esc Вкл./Изкл. на за | ключването на FN клавиша. |

Регулаторна политика за съответствие

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: <u>www.polycomp.bg.</u>