

Model Two Digital™

Ръководство на потребителя

Tivoli Audio™

ДОБРЕ ДОШЛИ

Благодарим ви за покупката! Model Two Digital съчетава класически дизайн и най-новите технологии, за да създаде просто решение за безжичен звук у дома. Корпусът от мебелен клас дърво и висококачествената метална решетка подчертават майсторството и технологията на артистите от Tivoli Audio.

За да се възползвате максимално от възможностите на вашия нов високоговорител, отделете малко време, за да прочетете това ръководство на потребителя и инструкциите за безопасност. Ако имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете директно с вашия дилър или с Tivoli Audio.

Моля, запазете кашона и оригиналната опаковка, които може да са ви необходими, ако някога се наложи да изпратите вашето радио — щети при транспорт не се покриват от фабричната гаранция.

От името на всички нас, благодарим ви, че избрахте Tivoli Audio, и се наслаждавайте на вашия нов Model Two Digital!

В комплекта с вашия Model Two Digital ще намерите:

- Един (1) външен захранващ адаптер и съпътстващи щепсели
- Четири (4) гумени крачета

Моля, свържете се с вашия дилър или с Tivoli Audio, ако някой от тези елементи липсва.


Tivoli Audio
Boston, MA
САЩ

www.tivoliaudio.com

info@tivoliaudio.com

Ръководство на функциите

Преден панел



1. **БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗБОР/СИЛА НА ЗВУКА:** Кратко натиснете, за да включите, и задръжте натиснат, за да изключите. Кратко натиснете, за да превключвате между източниците Wi-Fi, Bluetooth и Aux In. Завъртете надясно, за да увеличите силата на звука, завъртете наляво, за да намалите силата на звука.

2. **LED СВЕТЛИННА ЛЕНТА:** Използва се за индикация на избрания източник. LED индикаторът свети в мека бяла светлина. Цветът на източника се показва 5 секунди след избора на източник, преди да се върне към бяло.


Бяло: Готов за работа и включен.

Зелено: Wi-Fi режим.

Синьо: Bluetooth режим.

Оранжево: Aux (вход Auxiliary) режим.

Заден панел



3. **AUX ВХОД:** Свържете музикално устройство директно чрез 3,5 мм стерео кабел (не е включен) за самостоятелно възпроизвеждане.
4. **SERVICE:** USB сервисен порт. Предназначен само за използване от оторизиран сервисен център на Tivoli.
5. **WI-FI БУТОН:** Кратко натиснете, за да активирате Wi-Fi режим на настройка.
6. **BT БУТОН:** Кратко натиснете, за да активирате режим на сдвояване с Bluetooth.
7. **DC ЗАХРАНВАНЕ:** Свържете предоставения захранващ адаптер Tivoli Audio 15V/2A, за да захранвате вашия Model Two Digital.

AUX (ВХОД AUXILIARY) РЕЖИМ

Вашият Model Two Digital може да се използва като самостоятелен високоговорител. Просто използвайте 3,5 мм стерео кабел, за да свържете всяко линейно ниво или източник на слушалки към AUX входа на гърба на вашия високоговорител. На предния панел кратко натиснете бутона за включване, докато LED светлинната лента стане оранжева. Можете да управлявате силата на звука на високоговорителя чрез регулатора на сила на звука на Model Two Digital или чрез управлението на силата на звука на вашия аудио източник.

BLUETOOTH РЕЖИМ

Сдвояване

1. Включете уреда, като кратко натиснете бутона за включване.
2. На предния панел кратко натиснете бутона за включване, докато LED светлинната лента стане синя.
3. LED светлинната ще мига в синьо, което показва режим на сдвояване.
Ако високоговорителят не е в режим на сдвояване, натиснете бутона BT на гърба на уреда.
4. Отидете в Bluetooth настройките на вашия телефон или таблет.
5. Изберете устройството с име, подобно на „Tivoli Audio M2D_XXXXXX“.
6. След сдвояване LED светлинната лента свети постоянно в синьо.
След 5 секунди светлинната ще се върне към мека бяла.
7. Можете да започнете да възпроизвеждате музика чрез вашето Bluetooth устройство.

WI-FI РЕЖИМ

Wi-Fi настройка с Apple AirPlay

1. Включете уреда, като кратко натиснете бутона за включване.
2. Задайте високоговорителя в Wi-Fi режим, като кратко натиснете бутона за включване, докато LED светлинната лента стане зелена. LED светлинната ще мига в зелено, което показва режим на Wi-Fi настройка. Ако уредът не е в режим Wi-Fi настройка, натиснете бутона Wi-Fi на гърба на уреда.
3. На вашето iOS устройство отидете в Wi-Fi настройките. Уверете се, че сте свързани към мрежата, която искате да използвате с вашия Model Two Digital.
4. Превъртете надолу до „Set Up New AirPlay Speaker...“ и изберете „Tivoli Audio M2D_XXXXXX“.
5. Преименувайте вашия високоговорител (препоръчително) и създайте парола (по избор).
6. Изберете „Next“ и изчакайте връзката да се установи.
7. Изчакайте потвърждението за връзка и изберете „Done“.
8. След свързване LED светлинната лента свети постоянно в зелено.
След 5 секунди светлинната ще се върне към мека бяла.
9. Вашият високоговорител вече е готов за използване с AirPlay. С AirPlay вие контролирате звука си.

Wi-Fi настройка с приложението Tivoli Audio Setup App

Необходимо за Android устройства за свързване на M2D към Wi-Fi. Ако свързвате вашия високоговорител с iOS устройство, можете да изтеглите приложението Tivoli Audio Setup App или да следвате инструкциите „Wi-Fi настройка с Apple AirPlay“.

1. Инсталирайте приложението Tivoli Audio Setup от магазина Google Play или Apple App Store на вашия смарт телефон или таблет.
2. Разрешете на приложението достъп до Wi-Fi, Bluetooth и местоположението на вашето устройство, докато използвате приложението.
3. Уверете се, че свързвате вашия смарт телефон/таблет към същата мрежа, която искате да използвате с вашия Model Two Digital чрез Google Cast.
4. Ако все още не сте го направили, включете Bluetooth връзката на телефона.
Това позволява на приложението да изпрати надеждно информацията за Wi-Fi към високоговорителя.
5. Включете уреда, като кратко натиснете бутона за включване.
6. Задайте високоговорителя в Wi-Fi режим, като кратко натиснете бутона за включване, докато LED светлинната лента стане зелена. LED светлинната ще мига в зелено, което показва режим на Wi-Fi настройка. Ако уредът не е в режим на Wi-Fi настройка, натиснете бутона Wi-Fi на гърба на уреда.
7. Отворете приложението Tivoli Audio Setup на вашия смарт телефон/таблет.
8. Следвайте инструкциите в приложението.

9. Натиснете „Set Up new Device“ (Настройка на ново устройство) или „Add“ (Добавяне) в долната част на екрана и следвайте инструкциите на екрана.
10. Изчакайте приложението да сканира за налични високоговорители и изберете M2D, който желаете да настроите.
11. Потвърдете избора ви.
12. На следващия екран изберете правилния Wi-Fi адрес и въведете Wi-Fi паролата. Можете също така да промените името на високоговорителя. След това изберете „Next“ (Напред).
13. Изчакайте устройството да се свърже и да провери за актуализации. Този процес може да отнеме няколко минути.
14. Сега ще бъдете подканени да активирате Google Cast. Изберете „Activating Google Cast“ (Активиране на Google Cast), за да научите повече.
15. Вашият високоговорител вече е готов за използване със Spotify Connect, Tidal Connect или Apple AirPlay.

Активиране на Google Cast

Приложението Tivoli Audio Setup е необходимо за активиране на Google Cast на Android и iOS устройства.

1. След като свържете вашия Model Two Digital към Wi-Fi, можете да активирате Google Cast.
2. При първото свързване на Model Two Digital към Wi-Fi ще бъдете подканени да активирате Google Cast. Можете също да активирате Google Cast по-късно, като навигирате до меню Device Settings и докоснете настройката Google Cast.
3. Прегледайте Общите условия на Google и ги приемете.
4. Решете дали искате да се съгласите или не с докладите за сризове на Google. Няма грешен отговор.
5. Ще бъдете пренасочени към приложението Google Home.
6. Потърсете вашия Model Two Digital в раздела Devices (Устройства) под Local Devices (Локални устройства).
7. Добавете този високоговорител към Home (Начален екран) и Room (Стая) по ваш избор.
8. Вашият M2D вече е готов за използване с Google Cast. Стриймвайте любимото си съдържание от вашия телефон, таблет или лаптоп към високоговорителя.

Как да използвате Google Cast:

1. Отворете приложение, поддържащо Cast.
2. Докоснете бутона CAST в приложението.
3. Изберете Model Two Digital.
4. Натиснете бутона PLAY в приложението.

За допълнителна поддръжка, моля посетете: support.google.com/chromecast

Как да използвате Apple AirPlay:

1. Свържете вашето iOS устройство към същата мрежа като Model Two Digital.
2. На вашето iOS устройство отворете Контролния център.
3. Натиснете и задръжте аудио картата в горния десен ъгъл, след което докоснете AirPlay.
4. Изберете вашия Model Two Digital от списъка с налични AirPlay устройства и започнете възпроизвеждане.

За допълнителна поддръжка, моля посетете: support.apple.com

Как да използвате Spotify Connect:

Използвайте вашия телефон, таблет или компютър като дистанционно управление за Spotify. Посетете spotify.com/connect, за да научите повече.

Софтуерът на Spotify е предмет на лицензи на трети страни, намерени тук:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Как да използвате TIDAL Connect:

1. Възпроизведете песен и докоснете лентата „Now Playing“ (Възпроизвежда се).
2. Докоснете селектора на устройство в горния десен ъгъл.
3. Изберете устройство с активиран TIDAL Connect.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Актуализации на фърмуера

Вашият Model Two Digital ще получава периодични софтуерни актуализации приблизително на всеки 4 месеца (а също и вероятно при първата ви употреба на продукта). Високоговорителят автоматично ще се актуализира, когато е свързан към Wi-Fi. Не е необходимо да правите нищо!

Фабрично нулиране

Фабричното нулиране ще възстанови всички функции на вашия Model Two Digital до техните фабрични настройки. Когато вашият високоговорител е включен и на дисплея се показва плътна бяла LED светлина, натиснете и задръжте бутона Wi-Fi и бутона BT, докато LED светлината мига в лилаво. Пуснете бутоните. Model Two Digital ще се рестартира автоматично, след като фабричното нулиране приключи.

Режим на готовност

Ако вашият Model Two Digital е включен и в режим на готовност, той автоматично ще влезе в режим на готовност.

Нормална готовност: Когато вашият Model Two Digital не е свързан към Wi-Fi, или Bluetooth, високоговорителят ще влезе в нормална готовност след 20 минути без възпроизвеждане на аудио. За да събудите високоговорителя, натиснете бутона Power/Source (Захранване/Източник). Консумацията на енергия в режим на нормална готовност е по-малко от 0,5 W.

Мрежова готовност: Когато вашият Model Two Digital е свързан към Wi-Fi и/или е вдвоен, той ще влезе в мрежова готовност след 20 минути без възпроизвеждане на аудио. Мрежовата готовност се обозначава с бяла LED светлина. За да събудите високоговорителя, натиснете кратко бутона Power/Source или изберете високоговорителя от Control Center, CAST меню, Spotify Connect меню или Tidal Connect меню. Консумацията на енергия в режим на мрежова готовност е по-малко от 2 W.

Поддръжка

Препоръчва се да почиствате задната част, дървения корпус и металната решетка на вашия Model Two Digital със суха кърпа. Не излагайте на вода.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Tivoli Audio произвежда продуктите си по много високи стандарти и сме уверени, че нашите продукти ще работят отлично. В съответствие с това, ние гарантираме този продукт срещу производствени дефекти в материалите и изработката за първоначалния собственик за период от една (1) година в Съединените щати и две (2) години в Европейския съюз от датата на първоначалната покупка. За страни, в които не са определени минимални гаранционни срокове със закон, гаранционният срок е този, изискан от закона, на всички други места — една (1) година.

Тази гаранция не покрива повреди, причинени от неправилен монтаж, дефектно спомагателно оборудване, модификации, неоторизиран ремонт, повреди при транспорт, кражба, злоупотреба, злополуки, стихийни бедствия, нормално износване, търговска употреба или покупка от неоторизирани дилъри. Доказателство за покупка под формата на касова бележка от оторизиран дилър към датата на покупката може да се изисква за гаранционно обслужване. Ако се налага сервизно обслужване, моля НЕ връщайте продукта без първо да се свържете с вашия дилър или с Tivoli Audio.

Тази гаранция не подлежи на прехвърляне. Tivoli Audio не носи отговорност за загуба на време, неудобство, загуба на употреба на продукта или повреди, причинени от този продукт.

Тази гаранция ви дава конкретни законови права и може да имате и други права, които се различават в различните държави. Някои държави не позволяват ограничения върху подразбиращи се гаранции или изключване на последващи повреди, така че тези ограничения може да не се отнасят за вас.

За повече информация относно гаранцията в САЩ, моля посетете: www.tivoliaudio.com

За информация относно гаранцията в Европа, моля посетете: www.tivoliaudio.eu