

**Фурните от серия 800 с асистирано готвене с Food sensor гарантират отлични резултати.**

Очаквайте вкусни резултати с помощта на фурните от серия 800 с асистирано готвене със сензор за храна. Сензорът следи температурата в центъра на храната и ви позволява да изберете как искате да се сготви. Той се изключва, когато храната е достигнала желаното ниво на приготвяне. Сега вече можете да сервирате перфектните патешки

Product Benefits & Features**Запознайте се с вашия личен готвач - Асистирано готвене.**

Асистираното готвене е като да имате личен готвач. Изберете храната, която приготвяте и фурната задава правилната програма и времетраене. Можете да персонализирате и запазите настройките, които отговарят на вашия вкус.

Умна кухня. Персонализирана помощ. Дистанционно управление на фурната.

С приложението My Electrolux Kitchen можете дистанционно да управлявате фурната си и да получавате персонализирана помощ. Това е лесен начин да обогатите Вашето преживяване в една "умна" кухня.

**Прецизно готвене със сензор за храна (Food Sensor).**

Благодарение на сензора за храна (Food Sensor) постигате отлични резултати всеки път. Той ви гарантира прецизно готвене, като измерва вътрешната температура на храната по време на готвене. Когато ястието е готово, фурната ще се изключи сама, без да е нужно постоянно да отваряте и проверявате.

Получавате помощ при готвенето с интуитивния сензорен дисплей EXCite Touch.

Със сензорния дисплей EXCite Touch можете лесно да регулирате температурата и времето на фурната си независимо дали печете кифлички или готвите съомга. Получавате технологията, от която се нуждаете и помощта, която искате, за да пригответе апетитните ястия, които обичате.

Пиролитичното почистване превръща мазнините и остатъците от храна в пепел.

Поддържането на фурната като нова не е трудна работа с нашата интелигентна функция за пиролитично почистване. Тази самопочистваща система загрява фурната до температура, която превръща мазнината и другите остатъци от храна в пепел. Това означава, че просто трябва да избършете дъното на фурната без да губите повече излишно време.

- Фурна за вграждане
- Мултифункционална фурна с кръгов нагревател
- Енергиен клас на фурната: A+
- Телескопични водачи: Едно ниво телескопични водачи
- Вътрешност на фурната с 3 нива на печене
- Функция бързо нагряване
- Термодатчик за месо
- Самопочистване на фурната - пиролитиза
- Напомняне за стартиране на програма за самопочистване
- VelvetClosing® система за плавно затваряне на вратата
- Автоматично предложение за температура
- Функция за запаметяване на често използвани настройки на фурната
- Програми за автоматично изчисляване на теглото
- Електронно регулиране на температурата
- Електронно заключване за защита от деца
- Индикатор за остатъчна топлина
- Функция за безопасно автоматично изключване
- Преглед на функциите на фурната: Сензор за храна, Автоматично изключване на сензора за храна, Индикация за температурата на сензора за храна, Прогноза за времетраене на програма със сензор за храна, Поддържане на топлина 65°C § LTC (нискотемпературно готвене), Основни звуци и аларми / деактивиране на звуци при грешка / деактивиране (с изкл. на On/Off), Езици / текстов дисплей, Табло за управление, Запаметяване до 3 дни, Таймер, Възможност за вкл./изкл. на осветлението на фурната (меню + бутон за директен достъп), Пиролитично почистване (3 програми: бърза, стандартна и интензивна), Показване на реалната температура (градуси), Индикация за остатъчна топлина (градуси), Използване на остатъчната топлина, Сервизна информация, Деактивиране показването на часа при изключен режим, Предложение за температура, Час, 160 различни предварително зададени програми за готвене "Асистент" (сензор за храна), 3 любими, 3 пиролитични програми, 30 езика за програмиране, Акустичен сигнал, Контрол над приложението, Автоматично изключване на фурната, Настройване на силата на звуковия сигнал, Проверка на резултата (Асистент за завършване, като остане 10% продължителност), Заключване на управлението (при изключен уред), Напомняне за почистване, Настройка на вида на часовника в режим standby (2 варианта), Свързаност, Задаване времетраене на готвенето, Задаване начален час и край на готвенето, Демо режим с код, Регулиране яркостта на дисплея (вкл.), Пълноцветен TFT сензорен дисплей 95x35мм, Електронно регулиране на температурата, Електронно заключване на вратата, Опция бързо загряване
- Халогенно осветление на фурната

Product Specification

Енергиен клас	A+
Вътрешен полезен обем (л.)	72
Почистване	Пиролиза
Температурен диапазон	30°C - 300°C
Размери ВxШxД в мм	594x596x569
Размери за вграждане ВxШxД в мм	600x560x550
Максимална мощност (W)	3490
Захранващо напрежение (Volt)	220-240
Необходим предпазител (A)	16
Честота (Hz)	50-60
Външна дължина на захранващия кабел	1.6
Обща площ на повърхн. на фурната в см2	1424
Цвят	Бял
Ниво на шума в dB(A)	45

