

# Ръководство на потребителя за безжичен комплект Trust Primo Wireless Deskset



## Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на безжичния комплект Trust Primo Wireless Deskset, включващ клавиатура и мишка. Моделът е проектиран да осигурява тиха, комфортна и продуктивна работа чрез нископрофилни клавиши за безшумно писане и удобна мишка за ежедневна употреба, подходяща за дясна и лява ръка. Комплектът предлага надеждна безжична връзка с един USB приемник, който свързва и двете устройства, като осигурява подредено работно пространство без излишни кабели. Благодарение на дългия живот на батериите, устойчивия на разливане дизайн на клавиатурата и възможността за настройка на ъгъла на писане, Trust Primo осигурява удобство и гъвкавост при работа у дома или в офиса.

## Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по начина, описан в ръководството.
- Устройството е предназначено за домашна или офис употреба, освен ако изрично не е указано друго.
- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами.
- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.

- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.
- Ако устройството претърпи каквато и да е повреда, незабавно прекратете употребата му.
- Ако устройството се нагрее прекомерно, спрете да го използвате незабавно.
- Влошаването на характеристиките на WLAN може да се дължи на следното:
  - Метални предмети в близост до приемника или предавателя или между тях.
  - Разредени батерии.
  - Други безжични устройства в близост.
  - Приемането може да бъде ограничено, ако сигналът трябва да проникне през бетонни стени и подове.
  - Няма гаранция, че в конкретна ситуация няма да възникнат високочестотни грешки.
  - Внимавайте, когато използвате безжични устройства, ако имате сърдечен пейсмейкър или разчитате на други животоспасяващи чувствителни електронни устройства, тъй като това устройство предава радиосигнали.
- Не отваряйте батериите и не ги излагайте на високи температури или огън.
- Ако батериите протекат, не докосвайте нито тях, нито течностите.
- Следвайте местните разпоредби за изхвърляне на батерии.
- Допълнителна информация относно безопасното използване на продуктите можете да намерите на адрес [www.trust.com/safety](http://www.trust.com/safety).

## Съдържание на опаковката


Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Безжична клавиатура;
- Безжична мишка;
- USB-C микро приемник;
- USB-C към USB-A адаптер;
- 2 x AA батерии;
- Ръководство за употреба.

## Инструкции за употреба


### Поставяне на батерията в мишката

Отворете капачето в долната част на мишката, за да получите достъп до отделението за батерия. Поставете една AA батерия, като спазвате обозначената полярност (+/-), и затворете капачето.



## Поставяне на батерията в клавиатурата


Обърнете клавиатурата с долната страна нагоре и отворете капачето на отделението за батерия. Поставете една AA батерия, като спазвате обозначената полярност (+/-), и затворете капачето.



## Свързване на безжичния приемник

Извадете USB микро приемника от неговото място за съхранение в долната част на мишката. Свържете приемника директно към USB-C порт на компютър или лаптоп. Ако устройството разполага с USB-A порт, използвайте включения USB-C към USB-A адаптер. След свързване безжичната връзка се установява автоматично.

3.



## Поддръжка и почистване

Почиствайте клавиатурата и мишката редовно, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройствата.
- Използвайте мека и суха кърпа без власинки за почистване на устройствата. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройствата.
- Не допускайте проникване на течности във вътрешността на устройствата.

## Технически характеристики

Характеристика	Описание
Номер на артикула	25347
Системни изисквания	USB-C или USB-A порт Windows 11 macOS 14, 15 или 26
Източник на захранване	батерия
Технология на клавишите	мембранна
Цифров блок	да
Технология на сензора на мишката	оптичен
Максимална чувствителност (DPI)	1200 DPI
Тегло	клавиатура: 445 г; мишка: 55 г


## Регулаторна информация

Trust International B.V. декларира, че този продукт отговаря на изискванията на Директива 2014/53/ЕС, 2023/1542/ЕС и 2011/65/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие можете да намерите на уебсайта [www.trust.com/compliance](http://www.trust.com/compliance).

## Информация за изхвърляне и рециклиране:

### Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово.

Cd = Батерията съдържа кадмий.

Hg = Батерията съдържа живак.

## Гаранция

За информация относно гаранцията и техническата поддръжка, моля, вижте документацията, предоставена с покупката, или посетете официалния уебсайт на Trust на адрес: [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).

## Правна информация

©2025 Trust Всички права запазени. Всички търговски наименования са регистрирани марки на съответните им притежатели.

**Производител:** Trust International B.V.

**Адрес:** Laan van Barcelona 600, 3317 DD Dordrecht, The Netherlands

**Телефон:** +31 78 654 3200

**Уебсайт:** [www.trust.com](http://www.trust.com)

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).