

# Ръководство на потребителя за безжична мишка Trust Seron Slim Multi-Wireless Hyperscroll



## Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на безжичната мишка Trust Seron Slim Multi-Wireless Hyperscroll. Моделът е създаден за ефективна работа с множество устройства, като поддържа безжична свързаност чрез две Bluetooth връзки и 2,4 GHz USB-C приемник с включен USB-A адаптер. Металното колелце за хиперскоростно превъртане с функция за наклон позволява прецизна вертикална и хоризонтална навигация. Вградените бутон за превключване между устройствата и LED индикаторите улесняват управлението на връзките. Регулируемата чувствителност в диапазона 1000-3200 DPI осигурява точен контрол при различни задачи, а тихите бутони и амбидекстралният дизайн осигуряват удобство при използване. Вградената презареждаема батерия осигурява до 3 месеца работа и поддържа зареждане по време на използване чрез USB-A към USB-C кабел. Тънкият корпус позволява лесно пренасяне и използване при работа в движение.

## Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по начина, описан в ръководството.

- Устройството е предназначено за домашна или офис употреба, освен ако изрично не е указано друго.
- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами.
- Дръжте устройството далеч от източници на топлина и от вода.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.
- Използвайте само зарядните устройства, които са предоставени или са подходящи за устройството.
- Ако устройството претърпи каквато и да е повреда, незабавно прекратете употребата му.
- Ако устройството се нагрее прекомерно, спрете да го използвате незабавно.
- Влошаването на характеристиките на WLAN може да се дължи на следното:
  - Метални предмети в близост до приемника или предавателя или между тях.
  - Разредени батерии.
  - Други безжични устройства в близост.
  - Приемането може да бъде ограничено, ако сигналът трябва да проникне през бетонни стени и подове.
  - Няма гаранция, че в конкретна ситуация няма да възникнат високочестотни грешки.
  - Внимавайте, когато използвате безжични устройства, ако имате сърдечен пейсмейкър или разчитате на други животоспасяващи чувствителни електронни устройства, тъй като това устройство предава радиосигнали.
- Допълнителна информация относно безопасното използване на продуктите можете да намерите на адрес [www.trust.com/safety](http://www.trust.com/safety).

## Съдържание на опаковката


Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Безжична мишка;
- USB-C микро приемник с възможност за съхранение;
- USB-C към USB-A адаптер;
- Кабел за зареждане;
- Ръководство за употреба.

# Инструкции за употреба


## Зареждане на мишката


Свържете USB-C кабела към мишката и включете другия край към източник на захранване с мощност 2-5 W. Пълното зареждане на батерията отнема приблизително 2 часа.




## Свързване към компютър

A. Свързване чрез 2.4 GHz USB приемник: Включете мишката, като плъзнете превключвателя на долната страна на мишката в позиция „ON“. Отворете горния капак, извадете USB приемника и го свържете към USB-C порт на устройството. При необходимост използвайте включения USB-C към USB-A адаптер.






В. Свързване чрез Bluetooth: Включете мишката, като плъзнете превключвателя на долната страна на мишката в позиция „ON“. Натиснете и задръжте бутона за избор на връзка за около 3 секунди, за да активирате режима на сдвояване. След това изберете „Seron 1“ или „Seron 2“ от списъка с Bluetooth устройства на вашето устройство.



### Превключване между режимите на свързване

Натиснете еднократно бутона за избор на връзка, разположен до колелцето за превъртане в горната част на мишката, за да превключите между различните режими. LED индикаторът показва активната връзка: USB приемник, Bluetooth 1 или Bluetooth 2.


2.



## Регулиране на чувствителността (DPI)

Натиснете бутона за избор на връзка, разположен до колелцето за превъртане в горната част на мишката, за да превключите между различните нива на чувствителност (DPI). LED индикаторът показва избраната стойност.

3.



## Поддръжка и почистване

Почиствайте мишката редовно, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.
- Използвайте мека и суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.
- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускайте проникване на течности във вътрешността на устройството.

# Технически характеристики

Характеристика	Описание
Системни изисквания	Windows 11 macOS 13, 14 или 15 Bluetooth връзка USB-C или USB-A порт
Съвместими устройства	настолен компютър, лаптоп, смартфон, таблет
Съвместими софтуерни платформи	Android, Chrome OS, iOS, macOS, Windows
Вид конектор на мишката	USB-C
Тип сензор	оптичен
Брой бутони	7 броя
Диапазон на чувствителност (DPI)	1000–3200 DPI (1000, 1600, 2400, 3200)
Размери (Ш x Д x В)	62 x 111 x 31 мм
Тегло	83 г


## Регулаторна информация

Trust International B.V. декларира, че този продукт отговаря на изискванията на Директива 2014/53/ЕС, 2023/1542/ЕС и 2011/65/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие можете да намерите на уебсайта [www.trust.com/compliance](http://www.trust.com/compliance).

## Информация за изхвърляне и рециклиране:

**Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.**

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

## Гаранция

За информация относно гаранцията и техническата поддръжка, моля, вижте документацията, предоставена с покупката, или посетете официалния уебсайт на Trust на адрес: [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).

## Правна информация

©2025 Trust Всички права запазени. Всички търговски наименования са регистрирани марки на съответните им притежатели.

**Производител:** Trust International B.V.

**Адрес:** Laan van Barcelona 600, 3317 DD Dordrecht, The Netherlands

**Телефон:** +31 78 654 3200

**Уебсайт:** [www.trust.com](http://www.trust.com)

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).