


## РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



## ECHO Dot 5-та генерация Smart колонка с Alexa инструкции

### ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ ECHO DOT С ЧАСОВНИК



### НАСТРОЙТЕ ВАШАТА ECHO DOT С ЧАСОВНИК

#### ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ALEXA ОТ ВАШИЯ МАГАЗИН ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ

Влезте със съществуващо потребителско име и парола за акаунт в Amazon или създайте нов акаунт.

Забележка: Не забравяйте да включите Bluetooth на телефона си и да сте подготвили паролата си за Wi-Fi.

#### Включете вашия ECHO DOT С ЧАСОВНИК

Използвайте включения захранващ адаптер. Син светлинен пръстен ще се върти около дъното на устройството. След около минута Alexa ще ви каже да завършите настройката в приложението.


#### СЛЕДВАЙТЕ НАСТРОЙКАТА В ПРИЛОЖЕНИЕТО

Ако не бъдете подканени да настроите устройството си след отваряне на приложението Alexa, докоснете иконата Още(More) :=:, за да добавите устройството си ръчно. Приложението ви помага да извлечете повече от вашата Echo Dot с часовник. Това е мястото, където настройвате обаждания и съобщения и управлявате музика, списъци, настройки и новини.

За помощ и отстраняване на неизправности отидете на Помощ и обратна връзка в приложението Alexa или посетете [amazon.com/devicesupport](https://amazon.com/devicesupport).

### НАУЧЕТЕ ЗА СВЕТЛИНИЯ ПРЪСТЕН

По подразбиране Alexa не започва да слуша, докато вашето Echo устройство не ви чуе да казвате (Alexa.)



**BLUE / СИН**  
Сегга Alexa слуша.



**RED / ЧЕРВЕН**  
Микрофона е изключен.  
Alexa не може да ви чуе.



**ORANGE / ОРАНЖЕВ**  
Вашето устройство е в режим на настройка или се опитва да се свърже с интернет



**PURPLE / ЛИЛАВ**  
Вашето устройство е в режим „Не безпокойте“. По време на първоначалната настройка на устройството, лилавото показва дали има проблеми с Wi-Fi.



**YELLOW / ЖЪЛТ**  
Имате ново известие. Кажете  
"Alexa, read my notifications"  
"Alexa, прочети моите известия"  
или проверете Alexa app.



**GREEN / ЗЕЛЕН**  
Имате входящо обаждане. Кажете  
"Alexa, answer the call."  
"Alexa, отговори на повикването."

### ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОДДРЪЖКА

#### КОНТРОЛ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

Изключете микрофоните, като натиснете бутона за включване/изключване на микрофона. Вижте кога Alexa записва и изпраща вашата заявка към защитения облак на Amazon, чрез син светлинен индикатор.

#### УПРАВЛЯВАЙТЕ ВАШАТА ГЛАСОВА ИСТОРИЯ

Можете да прегледате и изтриете гласовите записи, свързани с вашия акаунт в приложението Alexa по всяко време. За да изтриете вашите гласови записи, опитайте да кажете:

- Alexa, delete what I just said.
- Алекса, изтрий това, което току-що казах.
- Alexa, delete everything I've ever said.
- Алекса, изтрий всичко, което някога съм казвал.

#### ДАЙТЕ ВАШИТЕ ОТЗИВИ

Alexa винаги става по-умна и добавя нови умения. За да ни изпратите обратна връзка относно опита си с Alexa, използвайте приложението Alexa, посетете [amazon.com/devicesupport](https://amazon.com/devicesupport) или кажете, "Alexa, I have feedback." / „Alexa, имам обратна връзка“.

#### НЕЩА, КОИТО ДА ОПИТАТ С ALEXA

Започнете с въпроса: „Алекса, какво можеш да направиш?“ / "Alexa, what can you do?"

Можете също така да спрете отговор по всяко време, като кажете, "Alexa, stop."



#### ПОДДЪРЖАЙТЕ ВРЪЗКАТА СЪС СЕМЕЙСТВОТО В СИНХРОН

- Alexa, call Mum. / Алекса, обади се на мама
- Alexa, drop in on the living room. Алекса, влез в хола

Някои функции може да изискват персонализиране в приложението Alexa, отделен абонамент или допълнително съвместимо интелигентно домашно устройство. Някои умения и услуги може да не са налични на всички езици. Можете да намерите още примери и съвети в Alexa app.

#### НАПРАВЕТЕ ПОВЕЧЕ С ALEXA

##### ВЗЕМЕТЕ ПРОГНОЗАТА

- Alexa, what's the weather forecast this weekend?
- Alexa, is it going to rain?

Алекса, каква е прогнозата за времето този уикенд?

Алекса, ще вали ли?

#### СЛУШАЙТЕ И СЕ ОТПУСНЕТЕ

- Alexa, play top hits.
- Alexa, play the news.

Алекса, пусни най-добрите хитове.

Алекса, пусни новините.

#### УПРАВЛЯВАЙТЕ ДЕНЯ СИ

- Alexa, set an egg timer for 5 minutes."
- Alexa, what time is sunset?"

Алекса, настрой таймер за яйца за 5 минути.

Алекса, в колко часа е залеза?



#### EU Декларация за съответствие

##### Производител:

Име: Amazon.com Services LLC

Адрес: 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210 United States Радио оборудване:

Модел: C4E8S3, C2N6L4 Описание: Дигитален медия плейър

Ние, Amazon.com Services LLC, декларираме на наша лична отговорност, че описаният по-горе продукт е в съответствие със съответните закони за хармонизация на Съюза:

RE Директива (2014/53/EC), Директива RoHS (2011/65/EC), Директива за екодизайн (2009/125/EC)

Приложени са следните хармонизирани стандарти и/или други приложими стандарти/регулации:

##### Здраве и безопасност (член 3, параграф 1, буква а) от Директивата за RE)

- EN IEC 62311:2020,
- EN 50665:2017
- EN 62368-1:2014/A11:2017
- EN IEC 62368-1:2020/A11:2020

##### Електромагнитна съвместимост (член 3.1 (b) от Директивата RE)

- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- EN 55032:2015 + A11:2020
- EN 55035:2017 + A11:2020
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

##### Използване на радиочестотен спектър (член 3.2 от Директивата за RE)

- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 301 893 V2.1.1
- ETSI EN 300 440 V2.2.1

##### RoHS Директива (2011/65/EU)

- EN IEC 63000:2018

##### Директива за екодизайн (2009/125/EC)

- (EC) No 1275/2008, (EU) No 801/2013
- EN 50564:2011

Нотифицираният орган (Име: UL Verification Services Inc., ID: 0984) извърши оценката на съответствието съгласно Приложение III, Модул Б от Директивата за радиооборудване 2014/53/EC и издаде сертификат за ЕС изследване на типа (AN22C12962-1) покриващи съществените изисквания на член(ове) 3,1а, 3,1b, 3,2.

##### Допълнителна информация: Версия на фирмуера:

Wi-Fi FW Версия	BT FW Версия	ZB FW Версия
20210411105539	21120815c51f31e	N/A

Доставени аксесоари и компоненти: AC адаптер (Модел: LA23EU, PA23EU)

Подписано за и от името на: Amazon.com Services LLC

Място: 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210 Съединени щати, Дата: **Януари 17, 2024**

Име: Amit Galkwad

Длъжност: Упълномощен подписващ

Подпис:

DocuSigned by:  
Amit Galkwad  
C482B85954F451

